

# GEDORE

DES OUTILS POUR LA VIE

**Kit de calage,**  
VW 1.8, 2.0 TFSI et TSI



**KL-0280-763 K**



0280-763Kf170411.docx

**GEDORE Automotive GmbH**

Breslauer Straße 41  
78166 Donaueschingen

Postfach 1329  
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tél. : +49 (0) 771 / 8 32 23-0  
Fax : +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-mail : [info@gedore-automotive.com](mailto:info@gedore-automotive.com)  
Internet : [www.gedore.com](http://www.gedore.com)

KL-0280-763 K

VW-Audi,  
Seat, Skoda



### KL-0280-763 K - Kit de calage, VW 1.8, 2.0 TFSI et TSI

Pour les moteurs essence VW-Audi 1.8, 2.0 TFSI / TSI. Par ex. Audi A3, A4, A5, Q5, TT; VW Eos, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Sharan, Tiguan; Seat Altea, Exeo, Leon, Toledo; Skoda Octavia II, Superb II, Yeti.

(Code moteur : BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CADA, CAEA, CAEB, CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA, CCZB, CCZC, CDAA, CDAB, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CDND, CESA, CETA, CFKA, CGYA, CJEB, CJSA, CJSB)

### Domaine d'utilisation

Pour bloquer ou positionner l'arbre à cames et bloquer le tendeur de chaînes de distribution ainsi que pour la pose/dépose de la soupape à 4/3 voies du calage de l'arbre à cames. Nécessaire lors du remplacement des chaînes de distribution et la réparation du moteur.

#### Composition : KL-0280-763 K

Réf. article / Désignation	Quantité	Image	N° de comparaison OEM
<b>KL-0180-3024 - Goupille de retenue Ø 2,4 mm</b> Pour bloquer le tendeur des chaînes de distribution.	1		T40011* <sup>C</sup>
<b>KL-0280-7621 - Outil de blocage d'arbre à cames (2 pièces)</b> Pour bloquer les arbres à cames.	1		T40271* <sup>A</sup> T20208* <sup>A</sup>
<b>KL-0280-7622 - Jeu d'outils de dépose / pose (3 pièces)</b> Pour la pose / dépose de la soupape à 4/3 voies du calage de l'arbre à cames.	1	 KL-0280-7622/1	T10352* <sup>A</sup>
		 KL-0280-7622/2	T10352/1* <sup>A</sup>
		 KL-0280-7622/3	T10352/2* <sup>A</sup>
<b>KL-0280-7623 - Pièce de pression</b> Pour déposer la vis centrale de la poulie du vilebrequin.	1		T10368* <sup>C</sup>

\*<sup>A</sup> Outil alternatif

\*<sup>C</sup> Outil de comparaison

**Exemple d'utilisation :**

**KL-0280-7621 - Outil de blocage d'arbre à cames**



**Composition : KL-0280-763 K**

Réf. article / Désignation	Quantité	Image	N° de comparaison OEM
<p><b>KL-0280-7631 - Levier de montage</b> Pour précontraindre ou rétracter le tendeur de chaîne de distribution.</p>	1		T40243 <sup>*A</sup>
<p><b>KL-0280-7632 - Outil de calage pour tendeur de chaînes (2 pièces)</b> Pour bloquer le tendeur de chaînes.</p>	1		T40267 <sup>*C</sup>
<p><b>KL-0280-7633 - Outil de tournage d'arbre à cames</b> Pour faire tourner les arbres à cames.</p>	1		T40266 <sup>*A</sup>
<p><b>KL-0280-7639 - Coffret plastique</b></p>	1	<p align="center"><b>Prescriptions et remarques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas démarrer le moteur lorsque les outils du kit <b>KL-0280-763 K</b> sont encore montés.</li> <li>• Toutes les caractéristiques spécifiques au véhicule mentionné sont données sous réserve.</li> <li>• Toute intervention sur les véhicules doit impérativement être effectuée par du personnel qualifié, tout en respectant les recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du constructeur du véhicule!</li> <li>• Pour toute intervention sur le véhicule, seules les données spécifiées par le constructeur sont valables.</li> </ul>	

<sup>\*A</sup> Outil alternatif

<sup>\*C</sup> Outil de comparaison

# **GEDORE**

WERKZEUGE FÜRS LEBEN

## **GEDORE Automotive GmbH**

Breslauer Strasse 41  
78166 Donaueschingen

Postfach 1329  
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 771 / 8 32 23-0  
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-Mail: [info@gedore-automotive.com](mailto:info@gedore-automotive.com)  
Internet: [www.gedore-automotive.com](http://www.gedore-automotive.com)