

GEDORE

DES OUTILS POUR LA VIE

Kit de calage,
2.3, 2.8 et 3.0 JTD



KL-1682-26 KA



1682-26KAf140541.docx

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen

Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 771 / 8 32 23-0
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-Mail: info@gedore-automotive.com
Internet: www.gedore-automotive.com

KL-1682-26 KA

Fiat, Citroën,
Peugeot, Iveco



KL-1682-26 KA - Kit de calage, 2.3, 2.8 et 3.0 JTD

Pour les moteurs Diesel Fiat, Citroën, Peugeot et Iveco 2.3, 2.8 et 3.0. Par ex. Fiat Ducato; Peugeot Boxer; Citroën Relay, Jumper; Iveco Daily.

(code moteur: 8140.43B, 8140.43C, 8140.43N, 8140.43R, 8140.43S, 8140.63, F1AE0481A, F1AE0481B, F1AE0481C, F1AE0481D, F1AE0481F, F1AE0481FA, F1AE0481G, F1AE0481GA, F1AE0481H, F1AE0481HA, F1AE0481N, F1AE0481R, F1AE0481RA, F1AE0481UA, F1AE0481VA, F1CE0481A, F1CE0481B, F1CE0481D, F1CE0481D/SOFIM, F1CE0481F, F1CE0481H, F1CE3481D, F1CE3481D/SOFIM, F1CE3481DM, F1CE3481DM/SOFIM, F1CE3481E, F1CE3481E/SOFIM, F1CE3481M, F1CE3481N, F1CE 3481N/SOFIM, F30DTE)

Domaine d'utilisation

Pour bloquer ou positionner l'arbre de pompe à injection, l'arbre à cames, le vilebrequin et pour bloquer le dispositif de tension des courroies dentées ainsi que pour aligner les courroies dentées lors de la pose. Nécessaire au changement des courroies dentées et pour la réparation du moteur.

Composition: KL-1682-26 KA

Réf. article / Désignation	Quantité	Image	No de comparaison (FEO)
KL-0680-2201 A - Goupille de blocage Ø 11 mm Pour bloquer le volant moteur.	1		0194-C* ^A
KL-1280-233 B - Goupille de blocage Ø 7,9 / 11,9 mm Pour bloquer le volant moteur. Pour bloquer la pompe à injection.	1		99395214* ^A KM-6031* ^A Mot.1054* ^A
KL-1682-2601 - Outil de blocage du volant moteur Pour bloquer le volant moteur.	1		1.870.765.001* ^V
KL-1380-2213 A - Goupille de blocage Ø 4,9 mm Pour bloquer le volant moteur. Pour bloquer l'arbre à cames. Pour bloquer la pompe à injection.	1		1.860.617.000* ^A 99360608* ^A Mot. 910* ^A
KL-1682-2401 - Douille d'écartement de courroies dentées Pour bloquer le dispositif de contrainte des courroies dentées.	1		1.860.638.000* ^A 0191-H* ^A
KL-1682-410 A - Outil de blocage d'arbres à cames Pour bloquer les arbres à cames.	1		99360614* ^A 0191-B* ^A 0191-2B* ^A 0192-B* ^A
KL-1682-411 A - Outil de blocage du vilebrequin Pour bloquer le vilebrequin.	1		2.000.018.200* ^A 99360615* ^A 0192-A* ^A 0191-A* ^A 0191-2A* ^A
KL-1380-237 A - Pince de fixation pour courroies dentées Pour bloquer la courroie dentée lors de la pose sur le vilebrequin.	1		4533-TAD* ^A 1.870.900.100* ^A 0189-K* ^A 0188-K* ^A 0187-J* ^A 0153-AK* ^A 0132-AK* ^A
KL-1682-2690 - Coffret plastique	1	Prescriptions et remarques	
		<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas démarrer le moteur lorsque les outils du kit de calage KL-1682-26 KA sont encore montés. • Toutes les caractéristiques spécifiques au véhicule mentionnées sont données sous réserve. • Toute intervention sur les véhicules doit impérativement être effectuée par du personnel qualifié, tout en respectant les recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du constructeur du véhicule! • Pour toutes les interventions réalisées sur le véhicule, seules les données indiquées par le constructeur du véhicule sont valables.. 	

*^A Outil alternatif

*^V Outil de comparaison