

Erledigt

- ☐ 1. Verpackung auf Transportschäden überprüfen.
- ☐ 2. Federspanner und alle gelieferten Zubehörteile auspacken.
- ☐ 3. Federspanner und alle Zubehörteile auf Transportschäden überprüfen.
- ☐ 4. Lieferumfang des Federspanners auf Vollständigkeit überprüfen:

Federspanner Grundgerät - KL-5901




Handrad - KL-5901-18

... inklusive Fixierschraube


Verstellungsschlüssel - KL-5901-15

Stoßdämpferadapter - KL-5901-144 A

Gummistandfüße - 6x KL-5501-5005




- ☐ 5. Handrad oben am Federspanner aufsetzen und mittels Fixierschraube sichern.







Erledigt

- ☐ 6. Gummistandfüße (6 Stück) unten am Federspanner vollständig einschrauben.



- ☐ 7. Alle Teile auf Verschmutzungen überprüfen und falls nötig mit Microfasertuch reinigen.

- ☐ 8. Alle beweglichen Teile am Federspanner auf Freigängigkeit überprüfen.



- ☐ 9. Vor Erstinbetriebnahme QR-Code scannen und Betriebsanleitung lesen!



Bei Fragen wenden Sie sich an:
service@gedoretools.com